



LITE PANELS®

ライトパネルズ マイクロ(LITEPANELS MICRO) 取扱い説明書

本商品は、単三電池4本もしくは、オプション品（別売 日本では近日発売予定）のACアダプターで作動します。

同梱の単三乾電池4本は、お買い求めになられた本商品がきちんと動作することをご確認いただくためのものとなります。

電池に関して：

本体のバックパネルをはずし、イラスト表示に従い、指定の場所に電池を収めてください。最大出力で、最大時間（約1.5時間程度）ご利用いただくためには、アルカリ電池、もしくはそれ以上長持ちする電池をお使いいただくことをお勧めします。充電式の単三電池やリチウム電池もお使いいただくことができます。リチウム電池をお使いいただくと、最大約7時間までご利用いただけます。

本製品を3日以上ご使用なさらないときは、電池を抜いて保管されることを強くお勧めいたします。

オプション品のACアダプター（別売 日本では近日発売予定）は、本体背面の左下にある5-12出力差し込みに、繋いでお使いください。

ACアダプターは電池と一緒にお使いいただけますが、充電することはできません。



① 光出力のオンとコントロールは、製品本体上についているディマー（調光ダイヤル）を回していただくだけで簡単にできます。ご希望の明るさになるまで、こちらで調整ください。光出力を完全にオフにする際は、これと反対の操作を行っていただき、カチッと音がするまでノブを回してください。

② ホットシューアダプターを使ってカメラ上に本製品をメス受けに載せ、本体下部のナットを使って固定してください。ホットシューアダプターには、追加でオプションを取り付けるための1/4-20のネジ受けがあります。

③ ティルト動作をコントロールするには、横についたノブをお使いください。

④ 付属の3枚のフィルターは、撮りたい画のイメージにあわせて前面のフィルターホルダーに取り付けてお使いください。

本製品のフィルターは、「フリップダウン式で不使用時に」の特徴をもっています。

フィルターは、①タングステン（3200°）、②アンバー（4700°）、③ディフューザーの3タイプが付属しています。